T 55 300 "U.S."

Volts 230/60 MONOFASE

Matricola - Serial Number 01/ _____

Manuale Uso e Manutenzione Operations and Maintenance manual

> Conservare per riferimenti futuri Keep for future reference



01 90 0093 02 50 61 03



Optionals - Extras

| 7 00 00 | 7 55 300 U.S. VOIIS 250/00 MONOFAS | | |
|---------|--|------|--|
| | ITALIANO | | ENGLISH |
| | INDICE | | CONTENTS |
| Pag. | Descrizione | Pag. | Contents |
| 3 | Indice generale. | 3 | Contents. |
| 4 | Informazioni generali. | 4 | General information. |
| 4 | Durata e smaltimento della macchina. | 4 | Service life and disposal of the machine. |
| 5 | Leggere attentamente. | 5 | Read carefully. |
| 6 | Vocabolario grafico. | 6 | Key to the graphic symbols. |
| 7 | Imballaggio | 7 | Packing. |
| 8 | Identificazione della macchina. | 8 | Machine identification. |
| 9 | Descrizione della macchina. | 9 | Description of the machine. |
| 10 | Caratteristiche tecniche. | 10 | Technical specifications. |
| 11 | Capacità di taglio. | 11 | Cutting capacity. |
| 12 | Uso della macchina. | 12 | Operating the machine. |
| 13 | Rilevamento del rumore emesso. | 13 | Noise emission measurements. |
| 14 | Dimensioni. | 14 | Overall dimensions. |
| 15 | Sollevamento e spostamento della macchina. | 15 | Lifting and shifting the machine. |
| 16 | Predisposizioni. | 16 | Positioning requrements. |
| 17 | Fissaggio e livellamento della macchina. | 17 | Fixing and livelling the machine. |
| 18 | Assemblaggio della macchina. | 18 | Machine assembly. |
| 22 | Norme di sicurezza. | 22 | Safty rules. |
| 25 | Marcatura di sicurezza. | 25 | Safty marking. |
| 26 | Dispositivi di sicurezza. | 26 | Safty devices. |
| 30 | Collegamento elettrico. | 30 | Electrical connections. |
| 31 | Collegamento impianto aspirazione. | 31 | Connecting to the dust extractions system. |
| 32 | Impugnatura di comando. | 32 | Control handgrip. |
| 33 | Arresto normale. | 33 | Using the machine. |
| 34 | Angoli di taglio. | 34 | Cutting angles. |
| 35 | Utilizzo della macchina. | 35 | Using the machine. |
| 37 | Regolazione angolazione 0°. | 37 | Setting 0° angle. |
| 40 | Regolazione angolazioni 45° Dx e Sx | 40 | Rt and Lf 45° angle adjustment. |
| 42 | Manutenzione. | 42 | Maintenance. |
| 44 | Sostituzione della lama. | 44 | Replacing the blade. |
| 46 | Regolazione punto fine corsa inferiore. | 46 | Adjusting lower stop position. |
| 47 | Schema elettrico. | 47 | Electrical wiring diagrams. |
| 48 | Parti di ricambio. | 48 | Spare parts. |
| | | | |
| l | | | |



| 7 55 300 U.S. 01_90 0093 | 02 50 61_03 VOIIS 230/60 WONOFASE |
|---|---|
| ITALIANO | ENGLISH |
| INFORMAZIONI GENERALI | GENERAL INFORMATION |
| La OMGA S.p.a. non potrà essere ritenuta responsabile degli eventuali danni, che risulteranno da un utilizzo non descritto, in questo manuale, o da una manutenzione effettuata non correttamente. Tutti i diritti sono riservati alla OMGA S.p.a. Tutti i dati, descrizioni ed illustrazioni del presente libretto, non sono impegnativi. La OMGA S.p.a. si riseva il diritto di apportare senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune, per esigenze tecniche o migliorative. Per qualsiasi necessità o consiglio d'uso, rivolgeteVi al Concessionario di zona. | OMGA S.p.A. shall not be held responsible for possible mistakes contained in this manual. OMGA S.p.A. shall not be held responsible for any mistakes which might result from a use other than that described in this manual or caused by improper maintenance. All rights reserved by OMGA S.p.A. All data, descriptions and pictures in this manual are not binding. OMGA S.p.A. reserves the right to carry out, without prior notice all the modifications which will be considered as necessary for technical reasons or for the purpose of improving the machine. For any requirement or advice please contact your local dealer. |
| GARANZIA | WARRANTY |
| La macchina è garantita per un periodo di 6 mesi per le parti meccaniche e 3 mesi per le parti elettriche a partire dalla data della fattura di acquisto. Essa consiste nella sostituzione gratuita, di tutte le parti meccaniche, che presentano difetto di materiale o di fabbricazione. Inoltre, non sono coperti i guasti o difetti dovuti a fattori esterni, errori di manutenzione, utilizzo improprio della macchina, uso della stessa in condizioni di sovraccarico, usura naturale, errori di montaggio, o altre cause a noi non imputabili. La spedizione in sostituzione, è intesa franco nostro stabilimento. La macchina resa, anche se in garanzia, dovrà essere spedita in porto franco. Per avvalersi del diritto di garanzia nei confronti dell' OMGA S.p.a. è necessario fornire le seguenti informazioni: 1. Modello macchina. 2. Numero di matricola. 3. Tensione e frequenza della macchina. 4. Nominativo del Concessionario presso il quale è stata acquistata. 5. Descrizione dell'eventuale difetto riscontrato. 6. Descrizione del tipo di lavorazione eseguita. 7. Ore di utilizzo giornaliere | of the invoice. The guarantee covers the replacement free of charge of all mechanical parts which feature defects determined by the use of faulty material or by improper workmanship. Breakdowns and defects arising out of external |
| In mancanza dei sopracitati dati anche in maniera parziale non sarà possibile dare corso alla procedura di eventuale garanzia. | Should any of the information listed be lacking, we will not be able to carry out the guarantee procedures. Send to: |
| Inviare a: OMGA INC. 3705 WILLIAM RICHARDSON DRIVE SOUTH BEND. INDIANA 46628 U.S.A La macchina è stata costruita nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza. La sostituzione di pezzi deve pertanto | OMGA INC. 3705 WILLIAM RICHARDSON DRIVE SOUTH BEND. INDIANA 46628 U.S.A The machine has been built in accordance to the essential safety requirements. Replacement of parts must be effected using only suitable spares ordered from OMGA S.p.A. The use of similar parts that have not been supplied directly by OMGA S.p.A. is prohibited. |
| essere effettuata solo con pezzi adeguati richiesti a OMGA S.p.A. E' proibito l'impiego di pezzi simili non forniti direttamente da OMGA S.p.A. Utilizzare pezzi simili, non forniti da OMGA S.p.A., o non seguire le indicazioni contenute in questo manuale fa cessare automaticamente la responsabilità di OMGA S.p.A. Tutte le nostre macchine subiscono in stabilimento un collaudo. Eventuali danni riscontrati al momento del disimballo devono essere notificati immediatamente al vettore. Controllare inoltre, la presenza di tutti gli accessori ed opzionali, che compaiono nel documento di accompagnamento. | The use of similar parts that have not been supplied directly by OMGA S.p.A or failure to follow the instructions given in this handbook will forfeit the guarantee and relieve OMGA S.p.A from each and every responsibility. All our machines are commissioned at our factory. Any damage noted when the machine is unpacked must be reported immediately to the carrier. Make sure all accessories and optionals mentioned in the shipping documents are present. |
| SMALTIMENTO DELLA MACCHINA | DISPOSAL OF THE MACHINE |
| Una volta cessata l'attività operativa della macchina, lo smaltimento della stessa deve avvenire tramite un normale centro di raccolta e smaltimento di rifiuti industriali. | When the machine's service life has come to an end, it must be disposed of through an industrial waste collection and disposal centre. |

| ITALIANO | ENGLISH |
|--------------|-----------|
| LEGGERE | READ |
| ATTENTAMENTE | CAREFULLY |



La sicurezza presuppone l'osservanza delle norme antinfortunistiche vigenti in ogni Paese del mondo.

L'Utilizzatore si farà carico dell'istruzione del personale che opererà con questa macchi-

Prima di ogni collegamento a qualsiasi fonte di energia elettrica e pneumatica e prima di attivare la macchina, l'Operatore dovrà leggere attentamente le norme descritte in questo manuale.

All'interno di questo manuale, in ogni capitolo che descriva modalità di operare o di manutenzione che comportino anche una minima possibilità di rischio, sono inseriti simboli grafici che richiamano l'attenzione dell'Operatore.

Ogni simbolo grafico è chiaramente commentato a pagina 4 nel "VOCABOLARIO GRA-FICO".

For safety purposes it is necessary to observe the accident-prevention standards in force in the country where the machine is operated.

The user is responsible for training the personnel who are to use this machine. Before connecting to any electrical or pneumatic energy source and before starting the machine, the operator must read carefully the rules described in this manual.

All chapters in this manual which describe operating or maintenance procedures involving even the slightest risk contain graphic symbols to draw the operator's attention to the risk.

The meanings of the graphic symbols are explained clearly on pages 4 in the section ${\bf KEY\,TO\,GRAPHIC\,SYMBOLS}$.



| Symbol | ITALIANO | ENGLISH | Symbol | ITALIANO | ENGLISH |
|-------------|---|--|--------|--|--|
| | VOCABOLARIO GRAFICO | KEY TO GRAPHIC SYMBOLS | | VOCABOLARIO GRAFICO | KEY TO GRAPHIC SYMBOLS |
| | Divieto di procedere senza aver letto il paragrafo precedente | It is forbidden to proceed without reading the corresponding section | | Attenzione generico | Generic danger |
| \bigcirc | Operazioni vietate | Prohibited operations | | Attenzione al collegamento all'impianto di aspirazione | Pay attention to dust extraction system connection |
| 9 | Obbligo di indossare occhiali di protezione | Safety glasses must be worn | | Indossare grembiule protettivo di cuoio | Protective leather apron must be worn |
| | Obbligo di indossare guanti di protezione | Protective gloves must be worn | | Dotarsi di mezzi di estinzione di incendio | Fire-fighting equipment must be readily available |
| | Obbligo di indossare calzature idonee | Suitable footwear must be worn | + | Dotarsi di cassetta di pronto soccorso | First-aid kit must be readily available |
| | Obbligo di indossare cuffie di protezione dal rumore | Ear defenders must be worn | | Assunzione di informazioni | Information |
| \triangle | Pericolo generico | Generic danger | | | |
| | Pericolo di scarica elettrica e/o pre- senza di tensione | Danger of electrical discharge and/ or presence of live parts | | | |
| A | Attenzione al collegamento elettrico | Pay attention to the electrical connection | | | |
| | Attenzione al collegamento pneumatico | Pay attention to the pneumatic connection | | | |
| Dog 6 | | | | | |

ITALIANO ENGLISH IMBALLAGGIO PACKING



L'imballaggio è costituito da un cartone rigido di misure 60 X 51 con un'altezza di 58 cm (Fig.1). Il cartone deve presentari chiuso dalle apposite graffette, integro e senza ammaccature o danneggiamenti derivanti dal trasporto o da manomissione di terzi.


All'apertura, il cartone si deve presentare come in Fig.2. La macchina è composta dai seguenti accessori (Fig. 3):

- 1. Manuale uso & manutenzione.
- 2. Fermo legno.
- 3. Set di chiavi Allen 4/5/6/6 speciale.
- 4. Chiave fissa a una bocca CH 27.


Packing is composed of a hard cardboard box 60 X 51 with a height of 58 cm (Fig.1). The box must be closed using the appropriate staples, whole and without dents or damages due to transportation or tampering by third parties.

Upon opening, the box must appear as indicated in fig.2. The machine is composed of the following accessories (Fig.3):


- Use and maintenance manual.
- 2. Wooden workpiece.
- 3. Set of Allen wrenches 4/5/6/6 Special.
- 4. A CH 27 open end wrench.








ITALIANO ENGLISH MACHINE IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA IDENTIFICATION L'identificazione nominativa della macchina è possibile tramite la targhetta (1) in allumi-The name of the machine can be read on the printed aluminium plate (1) affixed to the nio serigrafato posta sul carter fisso della macchina. Sulla targhetta (2) appaiono i front of the machine. The following information is given on the front name plate (2): seguenti dati: Address of the manufacturer. Indirizzo del costruttore. Machine model. Modello della macchina. Serial number. Numero di matricola. 4. Year of manufacture. Anno di costruzione. 5. Frequency in Hertz. 5. Frequenza in Hertz. 6. Total power installed in kW. Potenza totale installata in kWatt. 7. Current draw in Amperes. Assorbimento in Amper. 8. Voltage in Volts. 8. Voltaggio in Volt. Maximum diameter of the blade in inch. 9. Diametro massimo della lama in pollici. 10. Diameter of the blade hole in inch. 10. Diametro del foro in pollici. 11. Minimum diameter of the blade in inch. 11. Diametro minimo della lama in pollici. 12. Overall weight of the machine in N.







ITALIANOENGLISHDESCRIZIONEDESCRIPTIONDELLA MACCHINAOF THE MACHINE



- 1. Impugnatura con interruttore "marcia-arresto" motore lama.
- 2. Carter fisso coprilama.
- 3. Protezione mobile.
- 4. Sponda di appoggio.
- 5. Basamento.
- 6. Bloccaggio angolazioni autocentranti.
- 7. Bloccaggio angolazioni intermedie.
- 8. Predisposizione per fissaggio della troncatrice al piano di lavoro.
- 9. Tavola girevole.
- 10. Fermo di misura.
- 11. Fori per montaggio supporti laterali.
- 12. Fori per montaggio pressori.

- 1. Handgrip with blade motor start-stop switch.
- 2. Fixed guard.
- 3. Movable guard.
- 4. Fences.
- 5. Base
- 6. Self-centring angle lock.
- 7. Intermediate angle lock
- 8. Cutting assembly descent balancing device.
- 9. Rotary table.
- 10. Measurement stop.
- 11. Holes for mounting lateral supports.
- 12. Clamp mounting holes.







ITALIANO ENGLISH DESCRIZIONE DESCRIPTION **DELLA MACCHINA OFTHE MACHINE** La troncatrice modello T 55 300 "U.S." é una troncatrice da banco orientabile per tagli di Model T 55 300 "U.S." is a precision bench mitre saw whose main characteristics are: precisione. Le caratteristiche principali sono: 1. Turntable with self-centring locking at 0° - 45° - 22°30′ - 15° - 10° in both directions. Tavola rotante con bloccaggio autocentrante sulle angolazioni 0° - 45° - 22° 30' -2. Manual locking at intermediate angles. 3. Transmission of motor-blade motion by means of V-belt. 15° - 10° in entrambe le direzioni. 4. Polycarbonate blade guard. Bloccaggio manuale sulle angolazioni intermedie. Trasmissione moto motore/lama tramite cinghia trapezoidale. The mitre saw can accommodate a wide range of accessories rendering it versatile and Protezione della lama in policarbonato. complete. La troncatrice è predisposta per ricevere una vasta gamma di accessori che la rendono più versatile e completa. **CARATTERISTICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS TECNICHE** SPECIFICHE ELETTRICHE **ELECTRICAL SPECIFICATIONS** 230/60 MONOFASE SUPPLY VOLTAGE 230/60 SINGLE - PHASE TENSIONE ALIMENTAZIONE: TOTAL INSTALLED POWER 1,2 KW 1,2 KW POTENZA TOTALE INSTALLATA IMPIANTO DI ASPIRAZIONE **DUST EXTRACTION SYSTEM** UNA BOCCA DI ASPIRAZIONE 1 INTAKE NOZZLE (BLADE) ø 3" 1/4 ø 80 mm VELOCITÀ NEL CONDOTTO DI ASPIRAZIONE 21 m/s VELOCITY IN EXTRACTION DUCT 21 m/s PORTATA RESIDUO EVACUATO 400 m³/h 400 m3/h WASTE EXTRACTION CAPACITY DEPRESSIONE INTAKE NOZZLE PRESSURE DROP 180 mm H₂0 180 mm H_a0 **TOOLS UTENSILE CONSIGLIATO** LAMA ø 300 mm BLADE ø 12" FORO ø 25.4 mm **EXTERNAL DIAMETER** ø 1" NUMERO DI DENTI Z= 72 NO. OF TEETH Z= 72 VELOCITÀ ROTAZIONE LAMA 3400 rpm BLADE ROTATION SPEED 3400 rpm SPECIFICHE CLIMATICHE **AMBIENT CONDITIONS** TEMPERATURA DI LAVORO ATTIMALE 5° ÷ 45° C 37°F ÷ 77°F OPTIMAL OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO -25° ÷ 55° C STORAGE TEMPERATURE 7°F ÷ 87°F UMIDITÀ SENZA CONDENSA 5% ÷ 85 % 5% ÷ 85 % **HUMIDITY (WITHOUT CONDENSATION)**



| | | 000 02 00 01_00 | |
|--|---|--|--------------------------------------|
| | ITALIANO | ENGLISH | |
| | CAPACITA DI TAGLIO | CUTTING CAPACIT | |
| | | 1 | |
| troncatrice T 55 300 "US " .°. | " può eseguire tagli su legno di qualsiasi essenza da | 0° a The mitre saw T 55 300 "US" can perform cuts a | at 0° and 45° on any kind of timber. |
| | TAVOLA ROTANTE A 0° | ROTARY TABLE | EAT 0° |
| | ALTEZZA | WORKPIECE | |
| MAX | 80 mm | MAX | 3" 1/2 |
| | LARGHEZZA | WORKPIECE | |
| MAX | 135 mm | MAX | 5" 1/2 |
| | TAVOLA ROTANTE A 45° DX | ROTARY TABLE A | T 45° RH |
| | ALTEZZA | WORKPIECE | Ē |
| MAX | 90 mm | MAX | 3" 1/4 |
| | LARGHEZZA | WORKPIECI | . |
| MAX | 80 mm | MAX | 3" 1/4 |
| | TAVOLA ROTANTE A 45° SX | ROTARY TABLE A | T 45° LH |
| | | WORKPIECI | = |
| | ALTEZZA | WORKPIECE | - |
| MAX | ALTEZZA 90 mm | MAX | 3" 1/2 |
| | | | 3" 1/2 |



ITALIANO ENGLISH USO **INTENDEDUSE DELLA MACCHINA OFTHE MACHINE UTILIZZO** USE When using the machine as a bench mitre saw, block the workpiece manually against Utilizzando la macchina come troncatrice da banco, si esegue la lavorazione bloccando manualmente il pezzo da tagliare, a ridosso delle sponde di appoggio ed abbassando il the fences and lower the cutting assembly manually using the handgrip. IMPORTANT: THE MITRE SAW IS EQUIPPED WITH A GUARD WHICH COMPLETELY gruppo operante, sempre manualmente utilizzando l'apposita impugnatura. ĬMPORTANTE: LA TRONCATRICE E' MUNITA DI UNA PROTEZIŎNE CHE RICOPRE COVERS THE TOOL WHILE IT IS CUTTING. INTERAMENTE L' UTENSILE DURANTE L'INTERA MANOVRA DI TAGLIO. **UTILIZZI NON CONSENTITI NON-PERMITTED USES** La macchina non deve venire utilizzata per il taglio di materiale ferroso ad esempio 1 The machine must not be used for cutting ferrous materials such as steel or cast acciaio e ghisa o resine fenoliche. iron and fenolic resin. Uso in ambienti esterni o atmosfera esplosiva. It must not be used outdoors or in an explosive atmosphere. La macchina non deve venire utilizzata in operazioni diverse da quelle esplicitamen 3 The machine must not be used for operations that differ from those specifically te indicate in questo Manuale Uso & Manutenzione, salvo approvazione scritta for stated in this Operation and Maintenance Manual without the formal written male della OMGA S.p.A. permission of OMGA S.p.A. La macchina non deve venire utilizzata per il taglio di sezioni maggiori di guelle The machine must not be used for cutting workpieces with cross-sections larger indicate nel Manuale Uso & Manutenzione. than those specified in this Operation and Maintenance Manual. Non utilizzare la macchina se non é fissata saldamente e in modo stabile su di una 5. Do not use the machine if it is not fixed securely and in a stable manner to a flat superficie piana che ne garantisca la necessaria sicurezza di utilizzo. surface that assures adequate safety. TAGLIO DI INTESTATURA TRIMMING CUT Per effettuare correttamente il taglio di intestatura, lo sfrido deve essere sufficiente per To obtain correct trimming cuts. The off-cuts should offer a sufficient resting surface (fig. avere un minimo di appoggio sulla sponda (Fig. A) Se questo appoggio viene a mancare A). If this resting surface is lacking, the off-cut could get caught up between the fence and (Fig. B) c'è il rischio che lo sfrido si incastri tra sponda e lama con consequente dannegthe blade and consequently damage both. giamento di entrambi.

T 55 300 "U.S." 01 90 0093 02 50 61 03 Volts 230/60 MONOFASE **ITALIANO ENGLISH** RILEVAMENTO DEL NOISE EMISSION **RUMORE EMESSO MEASUREMENTS** The machine was installed on vibration-absorbing plates and in the standard configuration. The La macchina è stata installata su piastrine antivibrazione e nella configurazione standard. Il tipo di tests were conducted using a PULSAR 38 P sound-level meter (manufactured by I.S.C. Milan) with apparecchiatura utilizzato per il rilevamento è un fonometro tipo PULSAR 38 P (marca I.S.C. Milano) avente classe di precisione 2. E' stato utilizzato legno di abete in varie lunghezze con sezione pari a a class 2 accuracy rating. 40 x 80 mm spruce stock of various lengths were cut. The measurements 40 x 80 mm. Le misurazioni sono state effettuate durante l'esecuzione di una successione di cicli di were made during a sequence of normal working cycles using brand new tools. As this is a manual lavoro normali e con utensili nuovi: trattandosi di una macchina manuale è stata eseguita una serie machine, a series of repetitive cuts was performed at approximately 10 second intervals, assuming di tagli ripetitivi con cadenza di circa 10 secondi, ipotizzando un ciclo "tipo" di lavoro. E' stata this to be a typical working cycle. identificata una superficie di inviluppo della macchina corrispondente ad un parallelepipedo rettan-An envelope surface of the machine corresponding to a rectangular parallelepiped was identified. golo comprendente la sua massima area di ingombro. containing the largest surface of the machine. CONDIZIONI DI PROVA **TEST CONDITIONS** E' stata individuata la superficie prescritta, corrispondente ad un parallelepipedo rettangolo con-The **prescribed** surface was determined, corresponding to a rectangular parallelepiped containing tenente la superficie di inviluppo, con facce parallele ad essa e distanti 1 metro. Il microfono è stato the envelope surface and with the faces parallel to this surface and at a distance of 1 metre. The posizionato su questa superficie in corrispondenza del posto Operatore "A", all'altezza di 1,5 metri. microphone was placed on this surface at the Operator A position at a height of 1.5 metres. l valori riportati sono livelli di emissione sonora e non necessariamente livelli operativi sicuri. Sebbe-The values given are noise emission levels and do not necessarily correspond to safe operating ne vi sia una correlazione tra i livelli di emissione sonora e quelli di esposizione, questo fatto non può levels. Although noise emission levels and exposure levels are related, it is not possible to determine essere considerato per determinare se sia o non sia richiesto l'uso di ulteriori misure preventive di from the above values alone whether further safety measures are required. The true level of operator sicurezza. I fattori che influenzano il reale livello di esposizione dell'Operatore includono la durata exposure can only be calculated by taking into account the duration of exposure, the acoustic dell'esposizione, le caratteristiche del luogo di lavoro e il numero di macchine in esso collocate e characteristics of the work place, the number of machines and the other types of processing operations altre tipologie di lavorazione che si effettuino nelle immediate vicinanze. Inoltre, i livelli di esposizioperformed in the immediate vicinity. Moreover, permissible noise exposure levels vary from country ne sonora consentiti, possono variare da paese a paese. Queste informazioni possono essere di to country. Nevertheless, this information may help the user to evaluate the noise exposure risks utilità all'Utente per valutare rischi e pericoli derivanti da esposizione al rumore. and hazards associated with the use of this machine. LIVELLO DI PRESSIONE **CONTINUOUS SOUND ACUSTICA CONTINUA Lp PRESSURE LEVEL** (Macchina a carico) POS. "A" Lpa = 78.4 dB (A)


POS. "A" Lpa = 78.4 dB (A)


LIVELLO DI POTENZA SONORA LW

POS. "A" $L_{WA} = 92,1 \text{ dB (A)}$

SOUND POWER LEVEL

POS. "A" $L_{MA} = 92,1 \text{ dB (A)}$





| POSIZIONE | Α |
|-----------|---|
| POSITION | Α |



ITALIANO ENGLISH DIMENSIONI **DIMENSIONS** La macchina è stata progettata per essere utilizzata da un solo operatore che deve The machine is designed for use by one operator only, who must stand in the position occupare la posizione indicata. shown. 13" 25/64 MAX 26" 25/64 MIN 20" 31/64 18" 33/64 20" 17/64 POSIZIONE OPERATORE **OPERATOR POSITION**



T 55 300 "U.S." O1_90 0093 02 50 61_03 Volts 230/60 MONOFASE ITALIANO ENGLISH SOLLEVAMENTO E SPOSTAMENTO DELLA MACCHINA Per lo spostamento della macchina si raccomanda di utilizzare carrelli o simili di adeguata portata. Dopo avere effettuato il disimballo della macchina eseguire le seguenti operazioni: To handle the machine it is recommended to use fork lift trucks or something similar with a suitable weight capacity. After unpacking the machine, carry out the following operations:

- Verificare la presenza di tutti i dispositivi previsti (Vedi capitolo "Descrizione della macchina").
- Appoggiare la macchina su una superficie piana e possibilmente uniforme ed in un locale sufficientemente illuminato.
- 1. Check that all devices are present (see the chapter "Description of the Machine").
- 2. Place the machine on a flat, preferably level surface in a sufficiently lit.




Non sollevare o forzare la macchina, agganciandosi ai dispositivi di comando.

PESO: KG 28 - N 275

WEIGHT: KG 28 - N 275

Do not lift or move the machine holding onto its control devices.





ENGLISH

PREDISPOSIZIONI

ITALIANO

POSITIONING REQUIREMENTS




La macchina deve essere installata in un'area sufficientemente grande ed illuminata. Nello schema sovrastante è indicata la distanza minima rispetto un altro oggetto o ad una parete che si deve rispettare nel posizionare la macchina. Essa deve inoltre trovarsi in un locale sufficientemente illuminato. L'illuminazione deve garantire una buona visibilità in ogni punto, non creare riflessi pericolosi e consentire una chiara lettura delle targhette di identificazione e dei comandi della macchina in ogni momento.


In merito consultare la normativa vigente.

The machine must be installed in a sufficiently large and luminous area. The diagram above indicates the minimum distance at which the machine must be kept from other objects or walls. The machine must be installed in a room with sufficient lighting. The lighting must grant good visibility over every part of the machine, without dazzling the operator. It must enable all identification plates to be clearly read and all machine controls to be perfectly visible.

On this behalf, consult the relevant standards.




T 55 300 "U.S." 01_90 0093 02 50 61_03 **Volts 230/60 MONOFASE ITALIANO ENGLISH** INSTRUCTIONS FOR FIXING PRESCRIZIONI PER IL FISSAGGIO AND LEVELLING THE MACHINE **ED IL LIVELLAMENTO** Bloccare rigidamente la macchina su di un piano di lavoro, procedendo come segue: Fasten the machine securely to a work bench as follows: 1. Eseguire nº 2 fori di diametro 12 mm sul piano di lavoro utilizzato. 1. Drill two 1/2 inches diameter holes in the work bench. 2. Bloccare la macchina al piano mediante nº 2 viti di lunghezza adeguata con r e l a t i v e 2. Fasten the machine to the work bench using two bolts of adequate length with washers rondelle e dado di bloccaggio. and lock. **BASAMENTO TRONCATRICE** PIANO D'APPOGGIO **MITRE SAW BASE**







| 193 02 50 61_03 VOILS 230/60 IN ONOFASE | | |
|---|--|--|
| ENGLISH | | |
| MACHINE ASSEMBLY | | |
| | | |
| To assemble the machine proceed as follows: | | |
| MOUNTING MEASUREMENT STOP | | |
| Mount the measurement stop (1) either on the right or on the left of the mitre saw. Mount using the holes you will find at the end of the fences. Loosen the knob (2), fit the side rest and stop (1) and tighten the knob (2). Fig. 1. | | |
| | | |





| ITALIANO | ENGLISH | |
|--|---|--|
| ASSEMBLAGGIO DELLA MACCHINA | MACHINE ASSEMBLY | |
| | | |
| MONTAGGIO DEL GRUPPO MOLLA DI RITORNO | RETURN SPRING UNIT ASSEMBLY | |
| Svitare completamente la vite (1) con chiave Allen 6. Portare il carter fisso in posizione alta in modo da consentire alla vite (2) di passare attraverso l'occhiello del gruppo ammortizzatore (3). Riavvitare la vite (2). | Completely loosen the screws (1) with Allen wrench 6. Raise the fixed casing in such a way so that the screws (2) are able to pass through the eye of the shock absorber unit (3). Re-tighten the screws (2). | |










| ITALIANO | ENGLISH |
|---|--|
| ASSEMBLAGGIO DELLA MACCHINA | MACHINE ASSEMBLY |
| | |
| MONTAGGIO LAMA | FITTING THE BLADE |
| Svitare le viti (1) e asportare la protezione in policarbonato (2). Fig.1. Per una maggiore praticità si consiglia di appoggiare la protezione in policarbonato sulla tavola girevole della macchina Fig. 2. Utilizzando la chiave Allen 6 mm. speciale e la chiave fissa a una bocca CH 27, svitare il dado di serraggio ed asportare la flangia esterna. Fig. 2/3. Inserire la lama sul mandrino. Fig. 4. | Fig. 2. 3. Using a 6 mm Allen key and a CH27 wrench undo the securing bolt and remove the external flange. Fig. 2/3. 4. Fit the blade on the arbor. Fig. 4. |
| L'UTENSILE UTILIZZATO DEVE AVERE LA CARATTERISTICHE DESCRITTE A PAGINA 10. SI RACCOMANDA L'UTILIZZO DI GUANTI DI PROTEZIONE DURANTE L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE DI INSERIMENTO LAMA. ACCERTARSI DEL CORRETTO INSERIMENTO, RELATIVAMENTE AL SENSO DI ROTAZIONE, COME INDICATA DALLA FRECCIA PRESENTE SUL CARTER COPRILAMA. 5. Inserire la flangia esterna ed il dado di serraggio. Bloccare a fondo il dado di serraggio Fig. 5. ATTENZIONE: Prima di eseguire il montaggio della flangia esterna verificare l'asso luta pulizia della stessa. Verificare l'assenza di grasso oppure di lubrificante tra la lama e le due flange di bloccaggio. 7. Rimontare la protezione in policarbonato (2) e fissarla al gruppo operante dellatroncatrice per mezzo delle viti (1). Fig.6 | THE TOOL MUST HAVE THE CHARACTERISTICS SPECIFIED ON PAGE 10. PROTECTIVE GLOVES MUST BE WORN WHEN FITTING THE BLADE. MAKE SURE THAT IT IS FITTED SO THAT IT TURNS IN THE RIGHT DIRECTION AS SHOWN BY THE ARROW ON THE BLADE GUARD. 5. Insert the external flange and the lock nut. Tighten up the lock nut completely. Fig. 5. IMPORTANT: Make sure that the external flange is perfectly clean before mounting it. Check that there is no grease or lubricant between the blade and the two securing flanges. 7. Refit the polycarbonate guard (2) and secure it to the cutting assembly of the mitre saw using the screws (1).Fig.6. |
| | |



T 55 300 "U.S." 01_90 0093 02 50 61_03 Volts 230/60 MONOFASE **ITALIANO ENGLISH** MACHINE **ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY DELLA MACCHINA** 2 Fig. 2 Fig. 1 Fig. 3









ITALIANO ENGLISH NORMEDI SAFETY SICUREZZA **RULES** La gestione della troncatrice manuale modello T 55 300 "U.S." da parte di personale Operation of the T 55 300 "U.S." mitre saw by insufficiently trained personnel is extremely che non sia stato adequatamente istruito, é altamente rischioso. Si raccomanda di non dangerous. Do not attempt to operate the machine until you have acquired a thorough attivare le funzioni della macchina fino a che non si siano apprese completamente tutte knowledge of the operating, setting, adjustment and maintenance procedures described le procedure di ciclica, di regolazione, di taratura, di manutenzione e uso generale in this Operation and Maintenance manual. descritte in questo manuale. Gli allacciamenti: Elettrico, aspirazione dovranno essere effettuati da personale specia-The electrical and dust extraction system connections must be made by specialised lizzato, il quale dovrà accertare che nel luogo di installazione della macchina sia prepersonnel, who must also make sure that there is an efficient earthing circuit at the site sente un idoneo impianto di messa a terra. where the machine is to be installed. Effettuati i collegamenti, sarà cura dell'Operatore verificare il corretto senso di rotazione Once the connections have been made, the operator must check that the tools turn in the degli utensili, se questo fosse errato sarà necessario invertire tra loro due dei fili di linea right direction. If they turn in the wrong direction, two of the phase wires (not the earth (terra esclusa). wire) should be swapped over. L'Operatore tenga presente che, per ottenere una sufficiente evacuazione dei residui di The operator must bear in mind that for efficient removal of machining waste, the machine lavorazione, dovrà essere applicata una velocità di aspirazione di almeno 21 m/s (valori must be connected to a dust extraction system with a speed of 21 m/second (lower values più bassi possono non essere sufficienti). may be insufficient). Utensili incrinati, saldati e non equilibrati non dovranno essere riutilizzati sulla mac-Cracked, unbalanced or welded tools MUST NOT be used. china. NONE OF THE SAFETY SYSTEMS MUST TUTTI I SISTEMI DI SICUREZZA TASSATIVAMENTE BE REMOVED OR BYPASSED. NON DEVONO ESSERE RIMOSSI O BY-PASSATI. SI RACCOMANDA DI TENERE NEI PRESSI DEL LUOGO DI LAVORO OVE È SITUATA LA SUITABLE FIRE-FIGHTING EQUIPMENT MUST BE KEPT CLOSE TO NEAR WHERE MACCHINA IDONEI MEZZI DI ESTINZIONE DI INCENDIO. THE MACHINE IS BEING USED. OVE SI MANIFESTINO INIZI DI COMBUSTIONE (TRACCE DI FUMO OPPURE ODO-IF THERE ARE SIGNS OF FIRE (SMOKE OR SMELL OF BURNING), IMMEDIATELY STOP THE DUST EXTRACTION SYSTEM AND CLOSE ALL THE VALVES IN ORDER RI). OLTRE ALL'ARRESTO IMMEDIATO DELL'IMPIANTO DI ASPIRAZIONE SI DOVRAN-NO CHIUDERE TUTTE LE VALVOLE IN MODO DA SOFFOCARE IL PIÙ PRESTO POS-TO SUFFOCATE THE FIRE AS QUICKLY AS POSSIBLE. SIBILE IL FOCOLAIO DI INCENDIO.

Volts 230/60 MONOFASE

ITALIANO ENGLISH NORMEDI SAFETY SICUREZZA RULES



E' consigliabile tenere nei pressi del luogo di lavoro ove è situata la macchina una cassetta di pronto soccorso dotata di presidi sanitari in corso di validità e idonei a semplici interventi di emergenza.

It is advisable to keep a first-aid kit containing disinfectant and materials for simple first-aid work near to where the machine is being used.



Le modalità di avvicinamento alla macchina del materiale da lavorare, così come la raccolta e lo spostamento del materiale di scarto possono rappresentare rischi che rientrano sotto le responsabilità del Cliente e dell'Operatore.

Le sezioni massime del materiale da tagliare sono indicate pag. 11. La macchina é stata costruita per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza.

Gli utensili utilizzabili su questa macchina devono essere conformi a quanto contemplato nelle norme vigenti. Non è consentito l'impiego di utensili aventi caratteristiche inferiori, incrinati, non equilibrati e saldati.

The operations of moving the workpiece towards the machine and collecting and removing waste can create risks which are the responsibility of the customer and the operator.

The maximum cross-sections of the workpiece are indicated in page 11. The machine is constructed in accordance with the essential safety requirements..

The tools which can be used on this machine must comply with the provisions of draft standards the laws in force.

It is not permitted to use tools which have inferior characteristics or are cracked, unbalanced or welded.



Durante l'uso della macchina si raccomanda di indossare sempre le protezioni consuete previste dalla generalità delle norme antinfortunistiche: **Guanti - Occhiali - Scarpe - Cuffie antirumore.**

Togliere capi di abbigliamento pericolosi, ad esempio sciarpe, cravatte. Togliere, inoltre, anelli, orologi o altra bigiotteria. I polsini devono essere elastici o abbottonati, inoltre i capelli, se lunghi, devono essere coperti da un cappello. Non cercare di fare funzionare la macchina mentre siete soggetti a qualsiasi forma di condizionamento che possa ridurre la vostra attenzione. Prima di effettuare la lavorazione verificare che tutte le leve oppure pomelli siano bloccati. Non avvicinarsi mai a parti mobili (utensili, pressori di bloccaggio) durante l'esecuzione del ciclo di lavoro.

When using the machine all the usual safety equipment prescribed by general safety standards must be worn, **including protective gloves**, **safety glasses**, **safety footwear**, **ear defenders**.

Remove all potentially dangerous items of clothing, such as scarves or ties. Remove rings, watches or any other jewellery. Cuffs must be elasticated or buttoned up. Long hair must be worn under a cap.

Do not attempt to operate the machine whilst in a state of reduced attention.

Before machining, check that all levers and knobs are tightened and in place.

Never approach the moving parts (tools or clamping elements) during a work cycle.



Gli interventi di manutenzione, di pulizia generale della macchina e sostituzione di utensili devono essere intrapresi soltanto quando tutte le parti mobili si siano arrestate e dopo che siano state scollegate o disinserite le fonti di energia elettrica. Mantenere pulita l'area circostante la macchina, la segatura può rendere sdruciolevole il pavimento. Non lasciare incustodita la macchina durante le fasi di lavoro.

Segnalare con un cartello l'eventuale sosta forzata della macchina (sostituzione di utensili o altro).

Maintenance, machine cleaning and tool replacement operations must be performed with all moving parts stopped and after the electrical energy sources have been disconnected or turned off.

Keep the area around the machine clean. Sawdust can make the floor slippery.

Never leave the machine unattended whilst in operation.

Affix a notice to the machine when it is stopped for tool replacement or other reason to ensure that it is not started up accidentally.



NORMEDI SICUREZZA



La sostituzione di parti meccaniche e elettriche deve essere effettuato esclusivamente con parti da richiedere al Costruttore il quale declina assolutamente qualsiasi tipo di responsabilità nel caso si contravvenga a questa disposizione che, se non rispettata, può generare:

ITALIANO

- 1. Incidenti alla persona.
- 2. Danneggiamenti alla macchina.
- 3. Decadimento immediato di ogni garanzia.

Mechanical parts must be replaced using only spares supplied by the Manufacturer. The latter will refuse each and every responsibility in the event that this rule is not respected and any of the following occur:

ENGLISH

SAFETY RULES

- 1. Injuries.
- 2. Damage to the machine.
- 3. Immediate forfeiture of every guarantee.



Conservare con cura questo manuale Uso & Manutenzione sia per fare riferimento alle istruzioni iniziali e di installazione, ma anche per il costante riferimento dell'utente per le necessità future che potranno manifestarsi durante la durata della vita della macchina.

Per ogni e qualsiasi informazione che si rendesse necessaria, contattare il Servizio For any further information contact the OMGA INC. Service Department. Assistenza OMGA INC.

Keep this Operation and Maintenance Manual with care. It will be needed not only for the initial installation and start-up instructions but also for future reference and for any necessity that arises during use of the machine.

PER QUALSIASI RICHIESTA DI ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA DI PEZZI DI RICAM-BIO RIFERIRSI SEMPRE AL NUMERO DI MATRICOLA ED ALL'ANNO DI FABBRICAZIONE RIPORTATI SULLA TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE

FOR TECHNICAL INFORMATION AND/OR WHEN ORDERING SPARE PARTS, ALWAYS QUOTE THE SERIAL NUMBER AND YEAR OF MANUFACTURE MARKED ON THE NAME PLATE.




| ITALIANO | ENGLISH |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| MARCATURA DI SICUREZZA | SAFETY MARKING |
| SEGNALETICA DI RIFERIMENTO | SAFETY SIGNS |
| CODICE 22591: TARGA INFORMAZIONI. | CODE 22591:INFORMATION NAMEPLATE |



NEL CASO CHE LA TARGHETTA DI AVVERTIMENTO RISULTI ILLEGGIBILE OPPURE SIA STATA RIMOSSA, SOSTITUIRLA IMMEDIATAMENTE. NON UTILIZZARE LA MACCHINA SE MANCANTE DELLA TARGHETTA.

IF THE NAMEPLATE BECOMES UNREADABLE OR IS REMOVED, REPLACE IT IMMEDIATELY. DO NOT USE THE MACHINE WITHOUT ITS NAMEPLATE.



SAFETY RULES

CAREFULLY READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING MACHINE.

DO NOT OPERATE WITHOUT ALL GUARDS AND COVERS IN POSITION.

BESURE MACHINE IS ELECTRICALLY GROUNDED. REMOVE OR FASTEN LOOSE ARTICLES OF CLOTHING SUCH AS NECKTIES, ETC. CONFINE HAIR

REMOVE JEWELRY SUCH AS FINGER RINGS, WATCHES, BRACELETS, ETC.

USE SAFETY FACE SHIELD, GOGGLES, OR GLASSES TO PROTECT EYES AND OTHER PERSONAL SAFETY EQUIPMENT AS REQUIRED. STOP MACHINE BEFORE MAKING ADJUSTMENTS OR CLEANING CHIPS FROM WORK AREA.

KEEP THE FLOOR AROUND THE MACHINE CLEAN AND FREE FROM SCRAPS, SAWDUST, OIL OR GREASE TO MINIMIZE THE DANGER OF SLIPPING.


Cod. 22591

ITALIANO ENGLISH SAFETY **DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEVICES**




- 1. Protezione mobile in policarbonato.
- 2. Interruttore con ritorno a molla.
- 3. Molla del gruppo bilanciamento.

- 1. Guard blade in polycarbonate.
- 2. Switch whit Return spring.
- 3. Spring of the balancing unit.









Se anche solo uno dei dispositivi sopracitati non è in perfetta efficienza, è vietato If even one of the above mentioned devices is not in perfect working order, the l'uso della macchina. Si dovrà procedere immediatamente alla manutenzione o so- machine cannot be used. Proceed immediately to service or replace the faulty device. stituzione del dispositivo non funzionante.



| ITALIANO | ENGLISH |
|--------------|---------|
| DISPOSITIVI | SAFETY |
| DI SICUREZZA | DEVICES |




PROTEZIONE MOBILE IN POLICARBONATO

Il comando della protezione mobile è di tipo meccanico. L'apertura è progressiva durante la discesa della lama. Con la lama in posizione di riposo la protezione provvede a coprire interamente la lama stessa. In posizione di taglio massimo provvede a coprire la parte di lama che non è interessata al taglio. Verificare quotidianamente che la protezione sia in perfetta efficienza ed esente da danni.

BLADE GUARD IN POLYCARBONATE

The mobile guard is mechanically controlled. The opening progressively widens when the blade descends. When the blade is in the home position it is totally covered by the guard. In the maximum cutting position, the part of the blade that is not involved in cutting is covered. Check daily that the guard is undamaged and in perfect working order.






| ITALIANO | ENGLISH |
|-------------|---------|
| DISPOSITIVI | SAFETY |
| DISICUREZZA | DEVICES |



| INTERRUTTORE CON RITORNO A MOLLA | SWITCH WITH RETURN SPRING |
|--|--|
| Questo interruttore (1) non permette l'accidentale accensione della macchina da parte | |
| dell'operatore. Esso è provvisto di un molla di ritorno (2) che al momento della mancata | is equipped with a return spring (2) whitch stops both the motor and the saw blade once |
| li di | it is not pressed. |
| Controllare periodicamente tale molla, in caso di mal funzionamento procedere all'imme- | Check periodically such a spring; incase it is not functioning well, replace the whole switch. |
| diata sostituzione dell'intero interruttore. E' ASSOLUTAMENTE VIETATO UTILIZZARE | IT IS FORBIDDEN TO USE THE MACHINE WITH A SWITCH NON FUNCTIONING |
| LA MACCHINA SENZA L'INTERRUTTORE IN PERETTA EFFICIENZA. | PERFECTLY WELL. |





| ITALIANO | ENGLISH |
|--------------|---------|
| DISPOSITIVI | SAFETY |
| DI SICUREZZA | DEVICES |



CONTROLLO MOLLA DEL GRUPPO DI BILANCIAMENTO

Dal momento che il gruppo di bilanciamento del motore-lama è funzionale alla sicurezza della macchina, è necessario controllare frequentemente il suo stato di efficienza. Per fare questo, è sufficiente verificare periodicamente la molla a compressione inserita all'interno del gruppo (1).

Anche se la molla è realizzata utilizzando acciaio speciale ad alta resistenza, è sempre possibile che, per l'uso prolungato e/o per anomalie intrinseche del materiale non riscontrabili al momento dell'assemblaggio in fabbrica, questa possa perdere con il tempo le sue caratteristiche. Ciò può accadere per due motivi:

- La molla, con il passare del tempo, ha perso parte delle sue caratteristiche elastiche (ha perso, cioè, parte della forza con cui spinge il gruppo in posizione di sicurezza tutto alto)
- La molla può essersi rotta per imperfezioni costruttive o per sollecitazioni a fatica.

Questi eventuali deterioramenti, comunque, non pregiudicano IMMEDIATAMENTE la sicurezza della macchina, dal momento che il sistema è stato progettato per permettere all'operatore di accorgersi per tempo delle eventuali anomalie.

Per verificare l'efficienza della molla, infatti, è necessario, AD OGNI NUOVO UTILIZZO DELLA MACCHINA E PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE, portare il gruppo motore-lama in posizione tutto basso e accertarsi che, dopo essere stato lasciato, questo ritorni automaticamente e con forza in posizione tutto alto (protezione della lama completamente chiusa).

Qualora il gruppo, invece, tenda a restare in posizione intermedia o ci si accorga che la spinta di ritorno della molla sia scemata (il che non permette, in ogni caso, la chiusura completa della protezione alla lama), ciò significa che si è verificato uno dei due eventi sopra descritti e, quindi, è necessario TASSATIVAMENTE sostituire la molla con un'altra dello stesso tipo..

La sostituzione della molla e il susseguente ripristino del gruppo di bilanciamento alle condizioni originarie devono essere effettuate da personale esperto e a conoscenza delle modalità operative del gruppo stesso. E' consigliabile, perciò, onde evitare errori di montaggio e/o malfunzionamenti del gruppo, RIVOLGERSI AL PROPRIO FORNITORE O ALLA CASA MADRE.

CHECKING THE SPRING OF THE BALANCING UNIT

Being that the balancing unit of the motor-blade strictly relates to machine safety, it is necessary to frequently check its efficiency. To carry out this check, it is sufficient to periodically check the compression spring inside the unit (1).

Even if the spring has been made using special high-tensile steel, it may eventually slacken owing to prolonged use and/or faults of the material that could not be assessed during factory assembly. This may happen for either of the two reasons:


- As time goes by, the spring may loose its elasticity, in other words it has lost part of the force needed to push the motor-blade unit to its raised, safety, position;
- The spring may have broken owing to faulty workmanship or to excessive stress.

In any case, wear of the spring does not IMMEDIATELY compromise safe use of the machine, being that the system has been developed to enable the operator to become aware of this situation in good time.

To check the efficiency of the spring, in fact, it is necessary to lower the motor -blade unit EVERY TIME THE MACHINE IS USED AND BEFORE STARTING THE MOTOR, in order to assess whether this returns to its fully raised, safety, position (blade fully covered by its guard) as soon as it is released.

If the unit tends to remain in an intermediate position or if the return movement activated by the spring is not long enough to enable the unit to reach its raised position (in this case, you will notice that the blade is not fully covered by its guard), the spring is worn owing to either of the situations listed above and MUST BE replaced with a new one of the same type.

Replacement of the spring, and the consequent operations needed to restore the balancing unit to its initial working condition, must be effected by expert personnel that is conversant with the operating modes of the machine itself. In order to avoid assembly errors and/or malfunctioning, you are highly recommended to CONTACT YOUR SUPPLIER OR THE MANUFACTURER.





ITALIANO ENGLISH ELECTRICAL COLLEGAMENTO **CONNECTIONS ELETTRICO**



L'installazione della macchina deve essere eseguita da personale espressamente qualificato, eseguendo tutte le istruzioni indicate in questo manuale Uso & Manutenzione. La macchina richiede alimentazione con tensione e frequenza come indicato dalla targhetta applicata sul carter fisso della macchina. Prima di collegare la macchina alla rete di alimentazione elettrica accertarsi che la linea di | the machine to the mains, make sure the power supply line is appropriately earthed. The point of alimentazione sia provvista di una messa a terra efficiente. Il punto di collegamento alla fonte di energia dovrà garantire l'esistenza di tutte le protezioni previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Il cavo di alimentazione della macchina non è fornito di presa di corrente, sarà perciò cura dell'Utilizzatore installarne una idonea.

Se fosse necessario l'uso di prolunghe elettriche, controllare che la sezione dei cavi utilizzati sia idonea a sopportare l'intensità di corrente assorbita dalla macchina, é consigliabile sempre utilizzare prolunghe elettriche più corte possibile.

Non lasciare MAI INCUSTODITA la macchina con la presa di corrente collegata alla rete di alimentazione elettrica.

L'uso ininterrotto della macchina nel tempo è sconsigliato per natura del motore Because of the nature of a single phase motor, the uninterrupted use of the machine nonofase. Dopo un periodo di lavoro continuato di 30/40 minuti circa, spegnere la is not recommended. After a period of continuos usage of 30/40 minutes, the macchina lasciando raffreddare il motore.

The machine must be installed by explicitly authorised and qualified personnel, following all the instructions given in the Operation and Maintenance Manual. The voltage and frequency of the machine's power supply must conform to the ratings shown on the name plate. Before connecting connection to the source of electric energy must be equipped with all the electrical protections as provided for by the regulations in force in the country where the machine is installed.


The power supply cord has no socket; the User must provode a suitable one.

If you need to use extension cords, make sure their cross-section is sufficient to withstand the power draw of the machine. Use as short an extension cord as possible.

Never leave the machine UNATTENDED when it is connected to the mains.

machine should de switched off to allow an appropriate cool off sequence of the motor.

SPINA DI COLLEGAMENTO ELETTRICO **ELECTRICAL CONNECTING PLUG**



ITALIANO COLLEGAMENTO IMPIANTO ASPIRAZIONE

ENGLISH

CONNECTING TO THE DUST EXTRACTION SYSTEM



L'installazione della macchina deve essere eseguita da personale espressamente qualificato, eseguendo tutte le istruzioni indicate in questo manuale Uso & Manutenzione. La macchina é dotata di collegamento con bocca di aspirazione (ø 80 mm.) per has an intake nozzle (Ø 3" 1/4) for the extraction of waste materials, mainly shavings and l'evacuazione dei residui di lavorazione, composti prevalentemente da truciolo e polveri. Si rammenta che per avere una buona evacuazione dei residui di lavorazione é necessario dimensionare il corpo aspiratore in modo da avere una velocità applicata in corrispondenza delle bocche di aspirazione corrispondente alle seguenti situazioni:

Velocità pari a 21 m/s con legno leggero secco (umidità inferiore al 18%);

The machine must be installed by explicitly authorised and qualified personnel, following all the instructions included in the Operation and Maintenance Manual. The machine

To provide sufficient evacuation, the aspirator of the dust extraction system must be sized so that the following speeds are obtained at the intake nozzle:

- Speed of 21 m/s with light, dry wood (moisture content of less than 18%).
- 2. Speed of 28 m/s with heavy, damp wood (moisture content of more than 18%).



2. Velocità pari a 28 m/s con legno pesante umido (umidità superiore al 18%).

I dati tecnici relativi all'impianto di aspirazione sono riportati nel capitolo "Caratteristiche tecniche generali", a pag.10 del presente manuale Uso & Manutenzione.

The technical data of the dust extraction system are provided in the General technical specifications chapter on page 10 of this operation and maintenance manual.

ELIMINAZIONE DEI RESIDUI DI LAVORAZIONE

I residui di lavorazione sono composti prevalentemente da segatura convogliata dall'impianto di aspirazione. Altri residui devono essere eliminati manualmente seguendo le istruzioni date nel capitolo "Frequenza delle operazioni di manutenzione. É a cura dell'utilizzatore smaltire tutti questi residui secondo le vigenti leggi.

ELIMINATING THE MACHINING RESIDUES

Machining residues consist mainly of sawdust collected by the dust extraction system. Other residues are eliminated manually following the instructions given in the chapter entitled "Frequency of Maintenance operations". The user is responsible for disposing of these residues in accordance with applicable legislation.



BOCCA DI ASPIRAZIONE

EXTRACTION INTAKE




| | ITALIANO | ENGLISH |
|----|--|---|
| | IMPUGNATURA DI COMANDO | CONTROL HANDGRIP |
| | | |
| 1. | Impugnatura di comando con interruttore marcia (I) - arresto (O) motore lama, con ritorno a molla. | Handgrip with blade motor start/stop switch and spring return. |
| | NTENERE L'IMPUGNATURA DI COMANDO SEMPRE PULITA, ASCIUTTA ED ENTE DA GRASSO O SPORCIZIA. | ALWAYS KEEP THE CONTROL HANDGRIP CLEAN AND DRY WITHOUT GREASE OR DIRT RESIDUES. |



| ITALIANO | ENGLISH |
|--------------------|--------------------|
| ARRESTO NORMALE | NORMAL STOPPING |
| | |

L'arresto della macchina avviente automaticamente togliendo la pressione sul pulsante di marcia (1), in quanto questo è del tipo "con ritorno a molla". Il moto del motore si ottiene facendo e mantenendo pressione sul pulsante di marcia (1).

The machine stops automatically when the start button (1) is released, as it is of the "spring return" type. The motor is started and run by pressing and holding down the start button (1).




| ITALIANO | ENGLISH |
|-----------|---------|
| ANGOLI DI | CUTTING |
| TAGLIO | ANGLES |



Per ruotare la tavola (1), solidale col gruppo motore-lama, tirare verso di sè la maniglia (2) e ruotarla in senso orario di oltre 90°. Rilasciarla in modo che lo spinotto si appoggi contro il bordo esterno della boccola.La tavola può essere posizionata sulle angolazioni fisse preimpostate 0° - 10° - 15° - 22° 30' (realizzazione ottagono) - 30° (realizzazione esagono) - 45° (realizzazione quadrato e/o rettangolo) facilmente individuabili sul settore graduato (3) fissato al bordo della tavola stessa Queste regolazioni sono possibili tanto verso destra quanto verso sinistra. Quando l'angolo fisso desiderato è raggiunto, riportare la maniglia (2) nella posizione originaria. Per le angolazioni intermedie sbloccare la maniglia (2), come detto prima, ruotare la tavola all'angolo desiderato, rilevabile sul settore graduato (3), infine bloccarla stringendo il pomello (4).

To rotate the table (1), unite it with the blade motor unit, pull the handle (2) towards yourself and rotate it clockwise more than 90°. Release it in such a way that the pin rests against the external edge of the bushing. The table can be positioned on the pre-set fixed angles 0° - 10° - 15°- 22° 30' (octagonal realisation) – 30° (hexagonal realisation) – 45° (square and rectangular realisation) easily recognisable on the on the graduated scale (3) fixed to the table. These adjustments are equally possible to the right or to the left. Once the desired angle has been reached, return the handle (2) in its original position. For intermediate angles lock the handle (2), as described before, rotate the table to the desired angle, using the graduated scale (3) as a guide, finally lock it by tightening the knob (4).



| ITALIANO | ENGLISH |
|--------------------------------|----------------------------|
| UTILIZZO | USING |
| DELLA MACCHINA | THE MACHINE |
| CONTROLLI PRELIMINARI GENERALI | GENERAL PRELIMINARY CHECKS |
| | |



Prima di iniziare il ciclo di lavoro è necessario verificare i seguenti punti:

- 1. L'effettivo collegamento elettrico della macchina.
- 2. L'effettivo collegamento della macchina ad un impianto di aspirazione avente caratte- 2. Make sure the machine is connected to a dust extraction system with appropriate ristiche appropriate (vedi pag. 10).
- 3. Verificare la corretta angolazione della tavola rotante.


Before starting the work cycle, carry out the following checks:


- 1. Make sure that the machine is correctly connected to the electrical power supply.
- characteristics (see page 10).
- 3. Make sure that the turntable and vertical head are locked at the right angle.




PER PERIODI DI INATTIVITÁ, ANCHE SOLAMENTE DI POCHE ORE, SI CONSIGLIA DI ISOLARE LA MACCHINA DAL CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA.

THE MACHINE SHOULD BE DISCONNECTED FROM THE ELECTRIC POWER SUPPLY WHEN NOT BEING USED, EVEN FOR A PERIOD OF JUST A FEW HOURS.









ITALIANO ENGLISH UTILIZZO **USING DELLA MACCHINA THE MACHINE**



Eseguiti i controlli preliminari é necessario procedere come segue:

- Verificare la corretta angolazione di taglio ed il corretto posizionamento di eventuali fermi di misura.
- 2. Posizionare il pezzo da tagliare a ridosso delle sponde di appoggio e mantenerlo pre 2. Place the workpiece against the fence and keep it pressed firmly. muto.
- Premere il pulsante (1) marcia motore lama.
- Abbassare il gruppo testa ed eseguire il taglio.
- 5. Finito il taglio accompagnare il gruppo operante nella salita fino a che il gruppo testa non sarà in posizione di riposo. Per eseguire l'arresto della rotazione del motore la sciare il pulsante (1).

After carrying out the preliminary checks, proceed as follows:

- Check that the cutting angle is correct and that the measurement stops are positioned correctly.
- Press the blade motor start button (1).
- 4. Lower the cutting unit and execute the cut.
- 5. After the cut has been completed, guide the cutting unit upwards until the head reaches its top most position. To stop the blade motor, release button (1).



ACCOMPAGNARE CON LA MANO, UTILIZZANDO L'IMPUGNATURA DI COMANDO, IL GRUPPO OPERANTE DURANTE LE OPERAZIONI DI DISCESA E RISALITA. ATTENZIONE: UNA MAGGIORE PRESSIONE SULL'IMPUGNATURA NON PROVO-CA UNA MAGGIORE VELOCITÀ DI TAGLIO, MA PUÓ PROVOCARE UN ECCESSIVO SOVRACCARICO DEL MOTORE ED UN FUNZIONAMENTO MENO EFFICIENTE. SE LA MACCHINA PRESENTA ECCESSIVE VIBRAZIONI, LA CAUSA PRINCIPALE È DA IMPUTARE ALLA LAMA. QUESTA PUÒ ESSERE NON PIÙ PERFETTAMENTE EQUILIBRATA (ES. MANCANZA DI DENTI O AFFILATURA NON ESEGUITA ALLA PERFEZIONE), OPPURE NON PIÙ PERFETTAMENTE TENSIONANTA. IN ENTRAM-BI I CASI, PROCEDERE IMMEDIATAMENTE ALLA SUA SOSTITUZIONE.

FOLLOW THE CUTTING ASSEMBLY DURING THE LOWERING/RAISING OPERATIONS WITH YOUR HAND ON THE HANDGRIP.

NOTE: PUSHING HARDER ON THE HANDGRIP DOES NOT PRODUCE A HIGHER CUTTING SPEED BUT CAN OVERLOAD THE MOTOR AND RESULT IN LESS EFFICIENT OPERATION.


IF THE MACHINE IS VIBRATING TOO MUCH, THE MAIN CAUSE IS TO BE GIVEN TO THE BLADE. IT IS POSSIBLE THAT THE BLADE IS NO LONGER PERFECTLY BALANCED (EX. MISSING TEETH OR THE SHARPENING HAS NOT BEEN CARRIED OUT CORRECTLY), OR NO LONGER PERFECTLY TENSIONED, IN BOTH CASES PROCEED IMMEDIATELY TO ITS SUBSTITUTION.


| 1 33 300 U.S. VOIS 230/00 MONOT AS | | |
|---|---|--|
| ITALIANO | ENGLISH | |
| REGOLAZIONE ANGOLAZIONE 0° | SETTING 0° ANGLE | |
| Può essere necessario eseguire alcune piccole regolazioni sul'angolazione a 0°. Procedere come segue: Interrompere l'alimentazione elettrica e assicurarsi che la testa sia in posizione di r i poso. Utilizzando una chiave Allen 4 mm. (1) allentare la vite (2). Fig. 2 Utilizzando una chiave ad una bocca CH 27 (3), ruotare la boccola eccentrica (4) in un senso o nell'altro. Fig. 3 Terminata l'operazione di regolazione, ribloccare nuovamente la vite (2). | Utilising a 4 mm Allen wrench (1) loosen the screw (2). Fig. 2 Utilising a CH 27 wrench (3), rotate the eccentric bushing (4) in one direction or the other. Fig. 3 Once the adjustment operation has been terminated, re-tighten the screw (2). | |
| 6. Capovolgere uno dei due listelli, ruotandolo di 180° lungo il suo asse longitudinale B. 7. Accostare i due listelli, in modo da fare combaciare le due teste appoggiandole ad | Strip with a black side and a white one. Turn over one of the two strips, by turning it 180° with respect to its longitudinal axis (B). Place the two strips together to make their two top ends meet. Rest them against a square (C). Look at the two cut edges; either of the following three options (D-E-F) can be possible. Contact between the two strips is perfect (D). In this case, the machine requires no further adjustment. Contact at the top end of the two strips is lacking (F). In this case you will have to adjust | |





| ITALIANO | ENGLISH |
|----------------|----------|
| REGOLAZIONE | SETTING |
| ANGOLAZIONE 0° | 0° ANGLE |














| 7 55 300 °C.S." 01_90 0093 | 02 50 61_03 Voits 230/60 MONOFASE |
|---|---|
| ITALIANO REGOLAZIONE ANGOLAZIONE | ENGLISH RT AND LF 45° |
| 45° DX E SX | ANGLE ADJUSTMENT |
| Può essere necessario eseguire alcune piccole regolazioni sulle angolazioni di taglio 45° Dx e 45° Sx. Dette regolazioni possono essere eseguite SENZA SPOSTARE LA MACCHINE E SENZA SMONTARE eventuali accessori ad essa collegati. (Ad esempio: piani diagrammati). Procedere come segue: 1 Interrompere l'alimentazione elettrica 2 Tirare la levetta (1) e ruotare la tavola all'angolazione oggetto della regolazione (5). 3 Svitare le viti (2) e rimuovere la mostrina freccia (3), rendendo visibile il tamburino di regolazione; 4 Svitare la vite (4) con chiave allen m/m 4 e utilizzando un normale cacciavite, ruotare in un senso o nell'altro il tamburino (5). Terminata la regolazione ribloccare la vite (4). Verificare la regolazione effettuata procedendo come segue: 5 Tagliare contemporaneamente, con angolazione 45°, due listelli (G) ed accostarli fra loro per formare un angolo di 90° (H). 6 Controllare, con una squadretta di controllo, l'angolo formato dai due listelli. Si potranno osseravare tre configurazioni, (I) e (L) è necessaria la regolazione, (H) è ok e non necessità di nessuna correzione. 1 L'angolo formato dai due listelli é minore di 90° (I). É necessario ripristinare l'angolazione a 90°, procedere secondo istruzioni secondo punti 1/2/3/4. 8 L'angolo formato dai due listelli é miggiore di 90° (L). É necessario ripristinare l'angolazione a 90°, procedere secondo istruzioni 1/2/3/4. | angles. These adjustments can be made WITHOUT MOVING THE MACHINE AND WITHOUT DISMANTLING accessories connected to it (e.g. scaled tables). Proceed as follows: 1 Turn off the electric power supply. 2 Pull the lever (1) and turn the blade to the angle being set. 3 Undo the screws (2) and remove the arrow label (3) to make the adjustment drum visible (5). 4 Loosen the screws (4) with a 4 mm Allen wrench and using a normal screwdriver turn the drum one direction or another (5). Once terminated the adjustment re-tighten the screws (4). Check the adjustment as follows: 5 Cut two glass-stop strips simultaneously at 45° and place them end-to-end so as to form an angle of 90°. 6 Control, using a control back square, the angle formed by the two wood strips. There are three configurations possible; I and L require adjustment, H is ok and does not require any corrections. 7 The angle formed by the two wood strips is less than 90° I. It is necessary to reset the angle to 90° and proceed according to the instructions in points 1/2/3/4. 8 The angle formed by the two wood strips is greater than 90° L. It is necessary to reset the angle to 90° and proceed according to the instructions in points 1/2/3/4. |
| ELETTRICA INTERROTTA E CON LA TESTA IN POSIZIONE DI BLOCCAGGIO DEL GRUPPO. | ELECTRICITY MAINS AND THE HEAD MUST BE IN THE CUTTING ASSEMBLY LOCKING POSITION. |

T 55 300 "U.S." 01_90 0093 02 50 61_03 **Volts 230/60 MONOFASE ITALIANO ENGLISH REGOLAZIONE ANGOLAZIONE** RTAND LF 45° 45° DX E SX ANGLE ADJUSTMENT 5 2 6 3 2 PART. G









| 1 33 300 0.3. Volta 230/00 MONO! A31 | | | |
|--|--|--|--|
| ITALIANO | ENGLISH | | |
| OPERAZIONI DI MANUTENZIONE | MAINTENANCE OPERATIONS | | |
| | | | |
| VERIFICHE QUOTIDIANE | DAILY CHECKS | | |
| Pulizia dell'alloggiamento dell'utensile. PERSONALE: Operatore specializzato. Pulizia generale del piano di lavoro. PERSONALE: Operatore macchina. Verifica dell'efficienza dei dispositivi di sicurezza (vedi pag.26). PERSONALE: Operatore specializzato. Pulizia interna del basamento della macchina e rimozione di eventuali residui all'inter no della bocca di aspirazione. PERSONALE: Operatore specializzato. Controllo del tagliente della lama. PERSONALE: Operatore specializzato. | Clean the seat of the tool. <i>PERSONNEL:</i> Qualified operator. General cleaning of the table. <i>PERSONNEL:</i> Machine operator. Check the efficiency of the safety devices (pag.26). <i>PERSONNEL:</i> Qualified operator. Clean out the base of the machine and remove any dust in the dust extraction outlets. <i>PERSONNEL:</i> Qualified operator. Replace the blade. <i>PERSONNEL:</i> Qualified operator. In the event of a malfunction consult the manufacturer. | | |
| In caso di malfunzionamento consultare il Costruttore. VERIFICHE MENSILI | MONTHLY CHECKS | | |
| 1. Sostituzione della lama. PERSONALE: Operatore specializzato. 2. Controllo cavo di alimentazione elettrica. PERSONALE: Operatore specializzato. 3. Controllo della tensione della cinghia di trasmissione. PERSONALE: Operatore specializzato. | 1. Replacing blade. PERSONNEL: Qualified operator. 2. Checking electric power supply cable. PERSONNEL: Qualified operator. 3. Check the drive belt. PERSONNEL: Qualified operator. | | |




| 7 55 300 U.S. VOIRS 230/60 MONOPA | | |
|--|--|--|
| ITALIANO | ENGLISH | |
| OPERAZIONI DI MANUTENZIONE | MAINTENANCE OPERATIONS | |
| | | |
| MOTORE ELETTRICO | ELECTRICAL MOTOR | |
| E' opportuno che l'Utilizzatore della macchina ponga attenzione all'insorgere di: 1. Temperature anomale (al tatto). 2. Presenza di odori (surriscaldamento) o fumi (bruciature). 3. Rumorosità anomale. | The User must check for: 1. Irregular temperatures, by touching the electrical equipment. 2. Irregular smells (overheating) or smoke (burning). 3. Irregular noise. | |
| MANUTENZIONE RELATIVA AGLI UTENSILI | MAIMENANCE OF TOOLS | |
| La perdita di prestazioni di taglio negli utensili è da imputare principalmente a tre importanti fattori: 1. Incrostazioni superficiali. 2. Alterazioni della forma e della struttura del tagliente. 3. Usura normale del tagliente. Le incrostazioni superficiali sono causate da resine presenti nel legno che, per surriscaldamento. Aderiscono alla superficie del tagliente formando una patina che integra i trucioli, impedendone il regolare deflusso Si rende così necessario eseguire, almeno settimanalmente, la pulizia della lama utilizzando solventi capaci di ammorbidire i grumi. Si consiglia di ricorrere il meno possibile ad interventi meccanici di scrostatura mediante utilizzo di lamine metalliche, spatole o abrasivi di qualsiasi genere. Liquidi idonei allo scopo si trovano in commercio; si può utilizzare anche una soluzione di acqua e soda caustica (molto diluita). Non si faccia mai ricorso a soluzioni acide che possano sviluppare vapori infiammabili e/o tossici. Le alterazioni della forma e della struttura del tagliente sono dovute principalmente a rotture, piccole incrinature o deformazioni localizzate. Bisogna prestarvi la massima attenzione poiché pregiudicano l'idoneità dell'utensile a proseguire la lavorazione. L'usura normale del tagliente è causata dall'arrotondamento dovuto al continuo ripetersi di penetrazioni nel legno; per risolvere questo problema è necessario procedere senza indugio all'operazione di affilatura che ha lo scopo di ripristinare la geometria esatta del tagliente. | by the action of the blade, forms a patina to which wood particles become stuck. Blades should be cleaned at least once a week using solvents capable of softening this patina. The use of mechanical means to remove the encrustation, such as metal blades, spatulas or abrasives of any type, should be avoided if possible. Commercial cleaning liquids specifically far this purpose are available; alternatively a weak soitition of water and caustic soda may be used. Never use acid solutions, as they can produce inflammable and toxic vapours. Afreraflona to the shape or structure of the cutting edges are mainly due to local fractures, small cracks or local deformation. Pay particular attention to these defects as they make the tool unsuitable for accomplishing any operation. The normal wear of the cutting edge is caused by rounding through the repeated penetration of the tool in the wood. Worn tools must be sharpened correctly to restore the correct | |
| | | |





| 1 55 300 "U.S." Volts 230/60 MONOFASE | | | |
|---|---|--|--|
| ITALIANO | ENGLISH | | |
| SOSTITUZIONE LAMA | REPLACING THE BLADE | | |
| <u>^</u> | | | |
| Procedura per eseguire la sostituzione dell'utensile: | To replace the tool proceed as follows: | | |
| Svitare le viti (1) e asportare la protezione (2). Per una maggiore praticità si consiglia di appoggiare la protezione sulla tavola girevole della macchina,. Utilizzando la chiave Allen 6 mm. e la chiave fissa a una bocca CH27, svitare il dado di serraggio ed asportare la flangia esterna. Inserire la lama sul mandrino. Inserire la flangia esterna ed il dado di serraggio. Bloccare a fondo il dado di serraggio utilizzando le chiavi CH 27 e ALLEN 6 mm. ATTENZIONE: Prima di eseguire il montaggio della flangia esterna verificare l'assoluta pulizia della stessa. Verificare l'assenza di grasso oppure di lubrificante tra la lama e le due flange di bloccaggio. Rimontare la protezione (2) e fissarla al gruppo operante della troncatrice per mezzo delle viti (1). É VIETATO TASSATIVAMENTE L'USO DI UTENSILI SALDATI OPPURE INCRINATI. | you lean the guard on the machine's turntable. Using the 6 mm Allen wrench and the CH27 wrench, loosen the lock nut and remove the external flange. Insert the blade into the mandrel. Insert the external flange and the fixing nut. Lock the fixing nut at the bottom using a CH 27 wrench and an 6 mm Allen wrench. ATTENTION: Before carrying out the assembly of the external flange make sure that it is absolutely clean. Check that it is free of grease or lubricant between the blade and the two locking flanges. | | |
| Si raccomanda l'utilizzo di guanti di protezione durante l'esecuzione dell'operazione di inserimento lama. Quando si rimonta la lama accertarsi del corretto inserimento, relativamente al senso di rotazione, come indicato nell'apposita freccia presente sul carter coprilama. Controllare, inoltre, tassativamente che il diametro esterno e il diametro interno dell'utensile corrispondano a quelli indicati nella apposita targa fissata al basamento della troncatrice. Verificare che l'albero portautensile e la flangia di serraggio esterna siano esenti da grasso e/o olio. FARE ATTENZIONE A NON LASCIARE ALL'INTERNO DELLE CUFFIE UTENSILI DI QUALSIASI GENERE. | and outer fixing flange are free of grease and/or oil. MAKE SURE THAT NO TOOLS ARE | | |
| | WHEN MAKING ANY ADJUSTMENT TO THE MACHINE, IT MUST BE DISCONNECTED FROM THE ELECTRICITY MAINS AND THE HEAD MUST BE IN THE CUTTING ASSEMBLY LOCKING POSITION. | | |


ITALIANO ENGLISH SOSTITUZIONE LAMA REPLACING THE BLADE














| ITALIANO | ENGLISH | |
|--|---|--|
| REGOLAZIONE PUNTO DI FINE CORSA INFERIORE | ADJUSTING LOWER STOP POSITION | |
| Può essere necessario eseguire alcune piccole regolazioni del punto di fine corsa inferiore. Procedere come segue: | It may be necessary to make some small adjustments to the lower stop position. Proceed as follows: | |
| Interrompere l'alimentazione elettrica, Allentare la vite all'interno del dado (1), Avvitare il dado (1) per abbassare il punto di arresto lama. | Turn off the electricity supply. Slacken the bolt inside the nut (1). Tighten up the nut (1) to lower the blade stop point. | |
| Verificare quanto eseguito eseguendo qualche taglio di controllo. Al termine della regolazione riavvitare la vite all'interno del dado (1). | Check the adjustment by making a few test cuts. After completing the adjustment tighten up the bolt inside the nut (1). | |
| regulazione navvitare la vite all'interno dei dado (1). | up the bolt hiside the flut (1). | |





OGNI INTERVENTO SULLA MACCHINA DEVE ESSERE EFFETTUATO CON L'ALIMENTA- WHEN MAKING ANY ADJUSTMENT TO THE MACHINE, IT MUST BE DISCONNECTED ZIONE ELETTRICA INTERROTTA E CON LA TESTA IN POSIZIONE DI BLOCCAGGIO DEL FROM THE ELECTRICITY MAINS AND THE HEAD MUST BE IN THE CUTTING GRUPPO.

ASSEMBLY LOCKING POSITION.




| 7 35 300 0.3. Voits 230 | | |
|-------------------------|---|---------------------------|
| | ITALIANO | ENGLISH |
| | SCHEMA ELETTRICO | ELECTRICAL DIAGRAM |
| | 1 H-1 | |
| 1 INTER | RRUTTORE A BILANCIERE CON RITORNO A MOLLA | SWITCH WHIT RETURN SPRING |
| 2 CONE | DENSATORE | CAPACITOR |



ITALIANO PARTI SPARE DI RICAMBIO PARTS In ogni pagina del capitolo "Parti di ricambio" sono individuate le parti principali d'ogni Each page of the "Spare parts" section illustrates one of the main units of the machine. Each part of a unit is identified by a progressive number. The table under the photograph gruppo della macchina. Tali parti sono indicate univocamente da un numero progressivo. Nella tabella sottostante le fotografie, sono indicati tali numeri, i codici e una breve contains these numbers, the relevant identification codes and a short description of the descrizione delle parti corrispondenti ai numeri menzionati nelle fotografie. Al momenpart. When ordering spare parts from OMGA Inc., always quote the following information: to dell'ordine di una qualsiasi parte di ricambio dovranno essere inviati all' OMGA Inc. Machine code number (on the cover under the OMGA logo). seguenti dati: 2. Machine model. 3. Codice della macchina (in copertina sotto il logo OMGA). Code(s) of the spare part(s). Modello della macchina. 4. Quantity Orders not including the above information will not be accepted. Codice della/e parte/i di ricambio. 3. Quantità. Non saranno accettati ordini senza i dati sopracitati.



| ITALIANO | ENGLISH |
|-------------|---------|
| PARTI | SPARE |
| DI RICAMBIO | PARTS |





| | | ITALIANO | ENGLISH |
|----|--------------|-------------------------|---------------|
| N° | CODE | DESCRIZIONE | DESCRIPTION |
| 1 | 530000140000 | GRUPPO BLOCCAGIO TAVOLA | LOCKING UNIT |
| 2 | 0801200700 | LEVETTA SBLOCCAGGIO | LEVER |
| 3 | 4362 | SPONDA SX | LH FENCE |
| 4 | 4361 | SPONDA DX | RH FENCE |
| 5 | 0801004200 | VOLANTINO | HANDWHELL |
| 6 | 3980 | MOSTRINA FRECCIA | ARROW STICKER |
| 7 | 4663 | TAVOLA GIREVOLE | ROTARY TABLE |
| 8 | 3718 | BASAMENTO | BASE |
| 9 | 1684 | INSERTO TAVOLA | TABLE INSERT |



ITALIANO PARTI DI RICAMBIO







| | | ITALIANO | ENGLISH |
|----|--------------|-----------------------|-----------------------|
| N° | CODE | DESCRIZIONE | DESCRIPTION |
| 1 | 520010025000 | GRUPPO MOTORE | MOTOR UNIT |
| 2 | 21006 | VENTOLA | FAN |
| 3 | 61569 | CALOTTA VENTOLA | FAN COVER |
| 4 | 13079 | CALOTTA MORSETTIERA | TERMINAL BOARD COVER |
| 5 | 1501500250 | STATORE MONOFASE | SINGLE - PHASE STATOR |
| 6 | 0600200500 | CUSCINETTO ANTERIORE | FRONT BEARING |
| 7 | 0600106200 | CUSCINETTO POSTERIORE | REAR BEARINGS |
| 8 | 830010675800 | ALBERO ROTORE | ROTOR SHAFT |
| 9 | 0700100541 | CONDENSATORE | CAPACITOR |





PARTI DI RICAMBIO


ITALIANO



ENGLISH











| | | ITALIANO | ENGLISH |
|----|--------------|--|---------------------------|
| N° | CODE | DESCRIZIONE | DESCRIPTION |
| 1 | 660020000000 | GRUPPO MOLLA DI RITORNO | UNIT RETURN SPRING |
| 2 | 1857 | MOLLA INTERNA | BALANCE SPRING |
| 3 | 1889 | ATTACCO MOLLA INFERIORE | LOWER SPRING FITTING |
| 4 | 47 | PARACOLPO | BUFFER |
| 5 | 1157 | DADO CIRCOLARE | CIRCULAR NUT |
| 6 | 24607 | FLANGIA SINISTRA | LH FLANGE |
| 7 | 2817 | FLANGIA DESTRA | RH FLANGE |
| 8 | 0502109300 | INTERRUTTORE A BILANCIERE CON MOLLA DI RITORNO | SWITCH WHIT SPRING RETURN |
| 9 | 3965 | IMPUGNATURA | HANDGRIP |

PARTI DI RICAMBIO

ITALIANO







| | | ITALIANO | ENGLISH |
|----|--------------|----------------------------------|---------------------------|
| N° | CODE | DESCRIZIONE | DESCRIPTION |
| 1 | 570130330000 | GRUPPO RIPARO Ø 300 | GUARD ASSEMBLY Ø 300 |
| 2 | 24264 | PROTEZIONE LAMA IN POLICARBONATO | POLYCARBONATE BLADE GUARD |
| 3 | 24793 | INSERTO PROTEZIONE | GUARD INSERT |
| 4 | 24269 | SUPPORTO PROTEZIONE | SUPPORT |
| 5 | 24265 | BIELLA | CONNECTING ROD |
| 6 | 21017 | AMMORTIZZATORE | SHOCK ASORBER |
| 7 | 9693 | MOLLA INTERNA | SPRING FITTING |
| 8 | 21014 | ATTACCO TIRANTE | TIE-ROD CONNECTION |
| 9 | 1832 | CUFFIA | BLADE GUARD |





Via Carpi-Ravarino, 146 - 41010 LIMIDI DI SOLIERA (MO) - ITALY Tel. (059) 897333 - Fax. (059) 565000 - Fax Intl. Line ++39 59 850276 E-Mail: omga@omga.it

